

Instruction Manual Manual De Instrucción Manual D'instruction


THE LEADER IN HOME KARAOKE™

Please read before using this unit. Lea antes de usar esa unidad.

SMVG-608

- Compact Disc + Graphics With
 Built-In Video Camera Karaoke Center

 Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- Disco Compacto + Gráficos Con El Central De Karaoké En La Camera Video
- Disque Compact + Graphiques Avec Le Centre Karaokê Caméra Vidéo Encastré



WARNINGS

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.



This symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

DRIPPING WARNING

The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING

The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

This CD player is made and tested to meet exacting safety standards. It meets FCC requirements and complies with safety performance standards of the U.S. Department of Health and Human Services.

Warnings:

- This CD player employs a laser light beam.
 Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.
- The use of controls, adjustments, or procedures other than those specified herein might result in hazardous radiation exposure.
- The apparatus shall be used in an open area.

CAUTION

This compact disc player is classified as a CLASS 1 LASER product.

The CLASS 1 LASER PRODUCT label is located on the rear panel.

CLASS 1 LASER PRODUCT PRODUCTO LÁSER CLASE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

CAUTION!

Invisible laser radiation when open and inter locks defeated. Avoid exposure to beam.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- 1. Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- 2. Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow instructions All operating and use instructions should be followed.
- Cleaning Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning the exterior only. Do NOT attempt to clean the inside.
- Attachments Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 7. Water and Moisture Do not use this product near water for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- 8. Accessories Do not place this product on an unstable cart, stand tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 9. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



- 10. Ventilation Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.
- 11. Power Sources This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.
- 12. Grounding or Polarization This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
 - **Alternate Warnings** This product may be equipped with a three-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.
- 13. Power-Cord Protection Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- 14. Protective Attachment Plug The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See Instruction Manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is required, be sure the service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

15. Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See figure:



- 16. Lightning For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- 17. Power Lines An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 18. Overloading Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 19. Object and Liquid Entry Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- 20. Servicing Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 21. Damage Requiring Service Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
- 22. Replacement Parts When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 23. Safety Check Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- 24. Wall or Ceiling Mounting The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 25. Heat The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

INTRODUCTION

Your Compact Disc + Graphics with **KaraokeVision** will provide you with many years of fun and entertainment. It can let you be the "star" as you sing along with your favorite recordings and hear your voice with the music through the system's speaker.

This Karaoke Center is easy to use, yet full of features with a compact design. After just a few simple instructions, you will become an expert. Before you use your unit, please glance through this manual to familiarize yourself with all the features available and the sections of the manual that describe their operation. Next, go to the section for the specific operation you wish to perform.

For your easy reference, listed here are some of the main features of this Karaoke Center:

Lyrics on TV screen - displays the lyrics with the tempo of music when playing CD+G discs.

Auto Voice Control (A.V.C.) - lets you replace the original singer's voice with your own voice when any prerecorded, multiplex karaoke disc is played. To activate, just rotate Mic Volume to a comfortable listening level, and Auto Voice Control for the best balance between playback and microphone levels.

Balance Control - lets you adjust the balance between the prerecorded original singer's voice and the music if you use a multiplex karaoke disc.

Echo Control - lets you add an echo to enrich your voice for a concert hall effect.

Master Volume Control - lets you turn the volume control clockwise or counter-clockwise until desired volume level is obtained.


Karaoke Vision [™] - lift up camera lens to display your image on TV.

Built-In Speaker - lets you share the music with your family or friends.

Auxiliary Output Jacks - lets you connect another audio output component, such as an equalizer/booster or a PA system.


CONTROL LOCATIONS

FRONT VIEW




- 1. ON/OFF LED
- 2. PROGRAM Button
- 3. REPEAT Button
- 4. INTRO Button
- 5. VIDEO CAMERA
- 6. CD Door
- 7. SKIP Button ►
- 8. SKIP Button ▶▶
- 9. STOP Button
- 10. PLAY/PAUSE Button
- 11. ON/OFF Button

- 12. BALANCE Control
- 13. AUTO VOICE Control
- 14. ECHO ON/OFF Button
- 15. MASTER VOLUME Control
- 16. MIC VOLUME Control
- 17. PROGRAM LED
- 18. REPEAT LED
- 19. LED Display
- 20. CDG LED
- 21. PLAY/PAUSE LED
- 22. VIDEO OUT Selector



SIDE VIEW



- 23. AUX OUT Jack (L) 24. VIDEO OUT Jack

- 25. AUX OUT Jack (R) 26. CAMERA OUT Jack
- 27. DC Jack

- 28. AC Power Cord

- 29. MIC 1 Jack30. MIC 2 Jack31. VIDEO CONTRAST Button
- 32. HEADPHONE Jack

MAKING THE CONNECTIONS

CONNECTING POWER

You can power the system from a standard AC outlet by using the supplied power cord.

For UK only

CAUTION: The unit is designed to operate from a main supply of 230V AC \sim 50Hz. The unit is fitted with a 13 amp (BS 1363) main plug. Should the fuse in the mains plug require replacing a 3 amp (BS 1363) fuse must be fitted. Ensure the voltage of your electrical power supply matches this indicated on the rating label located on the rear or base of the unit.

If the socket outlets in your home are not suitable for the plug supplied with the unit, the plug should be removed and an appropriate on fitted.

DCJACK

DC jack is provided for external DC power for use in a car, boat or RV. Please be sure that inside of the jack is connected to \oplus 12V positive side and the outside of jack is connected to \ominus , negative side battery.

CONNECTING TO YOUR TV


The Singing Machine provides a patch cord to give you the option of connecting your unit to an external audio/sound system and video device. The patch cord has three RCA jacks at each end. White and Red are for left and right audio connections and the Yellow is for connecting the video.


Make sure that you have a CDG disc in the Singing Machine and playing when you are making this connection. You will know you have the proper settings on your TV or VCR as soon as you see the Singing Machine logo or lyrics on the screen!

VIDEO CONNECTION (FOR TV)

Please follow the steps below to display lyrics on the TV screen:

- (1) Locate the multicolored patch cords.
- (2) Connect video cable (yellow) to the VIDEO OUT of the back of the Singing Machine.
- (3) Connect the other end of the video cable (yellow) to the Video Input on your TV.





MAKING THE CONNECTIONS

VIDEO OUT Selector


- Set the VIDEO OUT Selector to the desired type of display.
- To display the lyrics, the camera image or both the lyrics + the camera image on the TV, connect the VIDEO OUT jack to the VIDEO IN of the TV. Set the VIDEO OUT Selector to the desired type of display.

NOTE: When the VIDEO OUT selector is set to the "Lyrics + Image" position, the camera image is combined with the lyrics. Therefore, the camera background image may not be the same as the image from the CAMERA OUT jack. The lyrics may flicker.

VIDEO CONNECTION (FOR RECORDING)

Please follow the steps below to record camera image on your recording unit (eg. VCR):

- (1) Locate the multicolored patch cords.
- (2) Connect video cable (yellow) to the CAMERA OUT jack of the back of the Singing Machine.
- (3) Connect the other end of the video cable (yellow) to the Video Input on your recording unit.



If your television or VCR does not have the required Video Input, you will need an RF Modulator (Radio Frequency Modulator), which connects through your TV Antenna or cable line and serves as Video Input.

An RF Modulator can be purchased at almost any consumer electronics retailer. If you are connecting the video from the Singing Machine to either a television or a VCR video input jack, you must specify the source the TV or VCR is to display. Your TV or VCR user guide can tell you how to display the video signal from the 'Video In' jack.

If you don't have the manual for your TV or VCR, we suggest calling the TV or VCR, manufacturer's customer service department. Only the manufacturer will be able to tell you very quickly how to configure your TV or VCR to display the video signal coming from the 'Video Input' jack.

NOTE: Some projection TV sets do not properly display the standard blue background when using most CDGs. If the background color is inconsistent or flashing, please try connecting your Singing Machine to a standard tube television.

COMMON WAYS TO CONFIGURE YOUR TV OR VCR

Your Singing Machine is designed to connect to your TV the same way you would connect a video camera, VCR or video game. The Singing Machine is constantly sending the video and audio signals to the 'Video Out' and 'AUX OUT' jacks whenever you play a CDG. So, load a CDG into your Singing Machine before you start making these connections. You will see lyrics on the TV screen as soon as you get the setup completed correctly.

MAKING THE CONNECTIONS


We refer to TV/VCR because manufacturers use very similar ways to connect TVs and VCRs and you can connect your Singing Machine to a TV, VCR or satellite system (contact your satellite company for instructions). The setup of your TV/VCR is the most difficult part of making the connection for displaying your Singing Machine lyrics. In most homes, the TV has either a cable connected or antennae in use. Once you connect your Singing Machine to the TV/VCR, you must 'tell' your TV/VCR to display the input from the Singing Machine instead of the usual input from the cable or antennae.

Check your TV/VCR user manual for the easiest way to setup your particular entertainment system. If you don't have your manual you can always call your TV/VCR manufacturer for that information or try hitting their website for online assistance. We've listed below the most common ways of setting up a TV/VCR:

- (1) In the setup menu for configuring the TV/VCR there may be an option on 'Input Selection' where you may choose between 'Cable/Ant.', 'Video 1', or 'Video 2' etc. as the input source.
- (2) Try looking for a 'Video' channel between the highest channel and the lowest channel on your TV or VCR. (i.e. Between 99 and 2 may be 'VIDEO' or 'INPUT' or 'GAME')
- (3) Look for a button on the remote control for the TV/VCR you are connecting to that says 'VIDEO', 'VIDEO 1', 'Game', 'AUX', 'EXT', 'LINE1', 'LINE-IN' or occasionally the 'VCR' button will display the Video input source.

AUDIO CONNECTION

Connect the unit to your TV or home stereo system using the White and Red connections on the supplied patch cord. Plug the white end of the patch cord into the white AUX OUT jack on the unit. Plug the red end of the patch cord into the red AUX OUT jack on unit. Now connect the other end of the cable's white (left channel) and red (right channel) plugs to your TV or home stereo system's 'AUDIO IN' or 'AUX IN' jacks.



CD OR CD+G OPERATIONS

PREPARATION

- This unit is designed to play CD's bearing the identification logo " ". If CD's do not conform to the CD standard, they may not play properly.
- Fingerprints and dust should be carefully wiped off with a soft cloth. Wipe in a straight motion from the center of the disc to the outside edge.
- Never use chemicals, such as record cleaning sprays, antistatic sprays or fluids, benzene or thinner to clean compact discs. These chemicals will permanently damage the plastic surface of the disc.
- Always place the compact disc on the disc tray with the label facing upward. Compact discs can be played on only one side.
- To remove a disc from its storage case, press down on the center of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.
- Discs should be returned to their cases after use to protect them from dust and scratches.
- To prevent warping the disc, do not expose it to direct sunlight, high humidity or high temperatures for extended periods of time.
- Do not apply paper or write anything on either side of the disc. The inks used in some felt-tips pens may damage the surfaces of the disc.

PLAYING CD OR CD+G DISC

Reminders:

- Adjust MASTER VOLUME control on your unit, TV or audio system to a comfortable level.
- Adjust MIC/BALANCE controls or press ECHO button as needed to achieve the desired mix of music and vocals through your TV or sound system.
- Never place anything except a compact disc on the disc tray. Foreign objects can damage the unit
- Only place one disc on the disc tray at a time.

TURNING POWER ON/OFF

- To turn on the Karaoke center, press the ON/OFF button. The ON/OFF LED Indicator will light up.
- To turn off the system, press the ON/OFF button again. The ON/OFF LED Indicator will turn off.

LOADING A DISC

- Lift up CD door to open CD/CDG compartment door. Place a disc in the compartment with the
 printed side facing toward you.
- Gently close the CD door to the CD compartment. After a few seconds, the LED will display the total number of tracks. (If no disc is loaded, it will display " – ".)

NOTE: Do not lift up the CD door when the Singing Machine is playing the CD/CDG. After loading a disc, if the image or lyrics is distorted, turn off the Singing Machine and then turn it on to reset the Singing Machine.

(Refer to the Trouble Shooting Guide on page E14 if a disc is loaded but the total tracks do not appear.)

CD OR CD+G OPERATIONS

PLAY/PAUSE MODE

- To start playing, press the PLAY/PAUSE button. The first track [/] and the PLAY/PAUSE LED will be lit.
- To temporarily stop playing, press the PLAY/PAUSE button. The PLAY/PAUSE LED will flash.
- To resume play, press this button again.

NOTE: Pressing pause when a CDG is playing may cause distorted lyrics on the monitor. Any distortion will remain until the whole screen is refreshed during an instrumental break or you stop the song and start it from the beginning.

STOP MODE

If the STOP button is pressed in the course of playing, the disc will cease to play. (The total number of tracks will be shown on the LED window.)

SKIP (FOR BOTH CD AND CDG DISCS)

During STOP mode, you can skip up or down to your desired track number by pressing the SKIP button (I◄◀ - SKIP -▶►I).

To resume playing the selected song, press PLAY/PAUSE button.

SEARCH (FOR AUDIO CD DISC ONLY)

When playing any audio CD, press and hold the SKIP button (◄◄ -SKIP- ▶►). The CD will search at high speed in the forward or backward direction. Normal play will continue when you release the button.

REPEAT

- To repeat the track currently playing, press the REPEAT button once. The REPEAT LED will start to flash.
- To repeat all tracks, press the REPEAT button twice. The REPEAT LED will light up and stay
 lit
- To clear the REPEAT function, press the REPEAT button again. The REPEAT LED will turn
 off.

PROGRAM

- Use this button to program and play back songs in a preselected order.
 - Step 1: Programming should be done in the stop mode only. Press the PROGRAM key until the PROGRAM LED flashes, the track will read [].
 - Step 2: Press the double arrow keys (◄ -SKIP- ▶►) to select a desired track.
 - Step 3: Press PROGRAM key to confirm entry. You can repeat the same steps up to a maximum of 20 tracks.
 - Step 4: Press PLAY to activate PROGRAM.
- Press the STOP button to clear all the programmed entries.

INTRO

- Press the INTRO button once, then press PLAY. The CD player will play up to 10 seconds of each track as an introduction.
- Press the INTRO button again to stop intro scan play.

NOTE: The first few seconds of most tracks is silence.

CAMERA OPERATIONS

CAMERA SET UP

- Lift up the camera up to an upright position.
- Adjust the camera position by moving it slightly up and down until the camera is pointing at a
 desired angle.

NOTE: If the singing machine is connected using the VIDEO OUT. Make sure the VIDEO OUT selector is set to the "IMAGE" or "LYRICS + IMAGE". It may take a minute for the machine to adjust the colours of the image.

VIDEO CONTRAST (ONLY FOR VIDEO OUT CONNECTION)

- Due to the variation of CDGs, the colour of the lyrics sometimes blends with the camera background image. To intensify the contrast between the lyrics and the camera image, press the VIDEO CONTRAST button down.
- When the VIDEO CONTRAST button is down, press it again to reduce the contrast between the lyrics and the camera image.

MICROPHONE OPERATIONS

- Only use dynamic microphones with the specifications on page E16.
- Tapping or dropping the microphone while it is on can permanently damage your microphone. Resist the urge to swing the microphone around by the cord.
- Turn off the microphone when it is not in use to avoid noise.
- When using the microphone, it is recommended to keep the microphone away from the speaker to avoid feedback.

CARE AND MAINTENANCE

POWER SWITCH

After using the unit, turn off the power by pressing the ON/OFF button.

CLEANING THE UNIT

To clean the exterior of the unit, simply wipe with a soft clean cloth moistened with plain lukewarm water.

CLEANING THE CD LASER LENS

For Best Results: Use a CD - lens cleaning disc according to the cleaning disc manufacturer instructions.




To prevent fire or shock hazard, disconnect your stereo system from the AC power plug when cleaning.

COMPACT DISC

Handling Disc

Although the music tracks in the disc are covered with a protective layer, it is still advisable to treat the disc carefully. Ensure that you always pick up discs by the edge, and put them back in their holders immediately after use.



CLEANING DISC

Cleaning will not normally be necessary. However, should fingerprints, dust or dirt appear, you can wipe them off with a soft, lint - free cloth. Wipe the disc in a straight line from center to edge. You can moisten the disc first with ordinary tap water if necessary.





NOTE: Do not use detergent or abrasive cleaning agents, for they can damage the disc.

CD PLAYER

The player mechanism is fitted with selflubricating bearings and must not be oiled or greased.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

If you have followed the instructions and are having difficulty operating the unit, locate the PROBLEM in the left column below. Check the corresponding POSSIBLE CAUSE column to locate and remedy the problem.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No power when the unit	The AC Power Cord is not plugged in properly.	Plug in the AC Power Cord.
is on.	No DC jack connection at the AC adapter.	Insert the DC jack into the DC socket on back of cabinet.
No power when plugged in.	The AC outlet may not have power.	Check the outlet with a working lamp or other electrical appliance.
No sound.	Volume control is set to minimum.	Turn up the volume.
	Volume control on TV set/PA system is set to minimum.	Turn up the volume at TV/PA system.
	TV set/PA system power is OFF.	Turn on the power at TV/PA system.
	AUX OUT jacks not connected.	Follow directions on page E9 for 'Audio Connection'.
	Disc is inserted upside down.	Insert disc correctly.
	Disc is dirty.	Wipe clean with soft cloth.
	Disc is scratched.	Use a new disc.
CD PLAYER cannot work normally or	Disc is warped.	Use a new disc.
"", "E", or "III" are displayed.	A nonstandard disc is inserted.	Only use discs bearing standard logo as described on page E10.
	Moisture has formed inside the CD deck.	Wait about 20 to 30 minutes to let it dry out.
	Singing Machine needs to be reset.	Disconnect the machine from power source for 30 seconds.
Lyrics and camera image are distorted.	The Singing Machine did not load the lyrics and camera image properly.	Turn off the Singing Machine and then turn it back on to reset the Singing Machine.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
	VIDEO OUT Selector is in "IMAGE" position.	Set the VIDEO OUT Selector to "LYRICS" or "LYRICS + IMAGE" Position.
	CAMERA OUT Jack is connected to the VIDEO IN of the TV.	Connect the VIDEO OUT to VIDEO IN of the TV.
No lyrics display	Source selector on TV is not set to VIDEO.	Using your TV Remote to select VIDEO input.
on TV.	TV does not have video line input.	Connect from VIDEO OUT of the system to the VIDEO IN of your VCR or Connect to an RF Modulator and then to the TV cable input. Refer to "MAKING THE CONNECTIONS" on page E8. Check the disc to be sure it is a CDG. (See Page E17 for details.)
	A CDG is loaded but the CDG indicator is not lit.	Check disc to be sure it is clean. (See page E13 for cleaning instructions.)
No image display	The Camera is facing down.	Lift up the Camera.
on TV.	VIDEO OUT Selector is in "LYRICS" position.	Set the VIDEO OUT Selector to "IMAGE" or "LYRICS + IMAGE" position.
	Camera has not warmed up.	Wait a minute for the camera to warm up.
Imaga ia blurry	Camera Lens is dirty.	Clean the camera lens.
Image is blurry.	Camera Lens is out of focus.	Adjust the lens of the camera by slightly rotating either left or right until the display is clear. Do not overturn the lens.
No sound from mic.	Mic volume is set to min.	Adjust mic volume to max. Then back it off to a comfortable level.
	Mic is off.	Turn on mic with the ON/OFF switch located on the microphone.

SPECIFICATIONS

·
0.5 WATTS (RMS) 8 OHMS
100 Hz - 20 kHz (+/-3 dB) 50 dB 1 BIT D/A CONVERTER 20 TRACKS PROGRAM MEMORY 8 TIME OVER SAMPLING
-74 dB 600 OHMS IMPEDANCE WITH Ø 6.3mm DYNAMIC MICROPHONE
AC 230V-240V~50Hz OR DC 12V === 700mA AC TO DC ADAPTER
4.0 x 10.4 x 9.6 Inches / 10.1 x 26.4 x 24.4 cm
3.3 lbs / 1.5 kgs
PRE-RECORDED KARAOKE CD+G DISC AV CABLE DYNAMIC MICROPHONE

Specifications are typical, individual units might vary. They are subject to continuous improvement without notice and without incurring any obligation.

THE SINGING MACHINE KARAOKE GLOSSARY OF TERMS

In addition to all of the terminology associated with consumer electronics products, a few additional terms are used almost exclusively in karaoke. These terms are meant to familiarize you with the world of Karaoke. The features listed below *may not* necessarily pertain to the particular model Singing Machine that you have. The following are some brief explanations of karaoke terms:

Echo:

Echo adds depth and resonance to a singer's voice without affecting the music. This echo is produced by creating minor controlled feedback in the singer's voice.

Multiplex:

Our multiplex recordings contain 2 copies of the same song. One version is a stereo recording of the song without the lead singer. The second version is recorded with the music and background vocals on the left channel and the lead singer recorded on the right channel. This 'split track' recording allows you to control the volume of the lead singer by adjusting the balance control. You can sing a duet with the lead singer or use the lead singer as a guide as you learn the song, gradually fading them out with the balance control until you are able to sing the song on your own.

Auto Voice Control (A.V.C.):

When the AVC function is activated, the vocals on a multiplex recording are eliminated as soon as the singer begins singing into the microphone. When the singer stops singing, the vocals on the multiplex recording are automatically re-activated. This useful function is used primarily during practice sessions while a singer is learning a song. Please note that the AVC function only works with multiplex recording and not with standard audio recordings.

Pitch Control:

This function controls pitch of music by controlling the speed at which a <u>cassette</u> tape plays back. By increasing the speed of the tape, the music sounds higher (sharp). By slowing the tape speed, the music sounds lower (flat).

Key Controller:

Key Controller changes the key of the <u>CD/CDG</u> music (+ or - steps) to adjust to the singer's voice.

CDG

This is an acronym for Compact Disc plus Graphics. You will also see variations CD+G, and CD+Graphics. This is a regular audio CD with information stored on a data track simultaneous to music. In laymen's terms, CDG has a video output for simple graphics (not full motion video). In the case of karaoke, the graphics function is used to store song lyrics, and display the lyrics in synch with music. In most cases, CDG software displays lyrics which change color as they are to be sung. A regular television is all that is required to display CDG lyrics.

NOTE - CDG is a particular type of compact disc encoding system that is different from VCD or DVD. Your Singing Machine can decode standard audio compact discs and CDG discs. It will not read VCD or DVD encoded discs.

Standard audio discs and cassette tapes will not display lyrics on your TV. Audio CDs do not contain the software necessary to display lyrics.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

4

CUIDADO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRA



CUIDADO: PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, NO REMUEVA LA TAPA O LA TRASERA. NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER ARREGLADA EN EL INTERIOR. ENTREGUE TODO EL TRABAJO DE REPARACIONES SOLAMENTE AL PERSONAL DE MANUTENCIÓN CALIFICADO.



Este símbolo tiene la intención de alertarlo para la presencia de tensiones vivas peligrosas, en el interior de la caja del producto, con potencia suficiente, para ocasionar el riesgo de un choque eléctrico. No abra la caja del producto.



El símbolo tiene la intención de informarle que las instrucciones importantes de operación y manutención son incluidas en la literatura que es suministrada, junto con ese producto.

CUIDADO

PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, ENCAJE EL PINO MÁS ANCHO DEL CONECTADOR, EN LA FENDA MÁS ANCHAYENCAJE.

ADVERTENCIA: HUMEDAD

El producto no debe ser expuesto a goteos o a derrames de líquido y ningún objeto que tenga líquidos (por ejemplo, vasos) debe ser colocado sobre el producto.

ADVERTENCIA: VENTILACIÓN

La ventilación normal del producto no debe ser obstruida.

El CD Player es producido y probado, en conformidad con los estándares de seguridad. El obedece las especificaciones FCC y está conforme a los estándares de seguridad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.

ADVERTENCIAS:

- El CD Player emplea un feje de rayos láser.
 Solamente un técnico calificado debe remover la tapa o tentar reparar este dispositivo, debido a posible daño a sus oios.
- El uso de controles, ajustes de procedimientos que no son los especificados aquí pueden causar una exposición peligrosa a la radiación.
- El aparato debe ser usado en area abierta.

CUIDADO

Este CD player es clasificado como un PRODUCTO LÁSER CLASE 1. La etiqueta CLASS 1 LÁSER PRODUCT está localizada en el panel posterior.

> CLASS 1 LASER PRODUCT PRODUCTO LÁSER CLASE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

iCUIDADO!

Radiación invisible de rayos láser cuando abierto o cuando interruptores de seguridad fueren desactivados. Evite exponer a los fejes solares.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


- Lea las Instrucciones Todas las instrucciones de seguridad y de operación deben ser leídas antes que el producto sea utilizado.
- Guarde las Instrucciones Las instrucciones de seguridad y de operación deben ser guardadas, para consulta futura.
- Advertencias Todas las advertencias para uso del producto y de las instrucciones de operación deben ser obedecidas.
- 4. Siga las Instrucciones Se deben seguir todas las instrucciones de operación y de uso.
- Limpieza Desconecte este producto del tomacorriente antes de hacer la limpieza. No use detergentes líquidos o en aerosol. Use solamente un paño húmedo para limpieza de la parte externa. No intente limpiar el interior.
- Accesorios No intente usar accesorios no recomendados por el fabricante, pues ellos pueden causar daños
- 7. Agua y humedad No use este producto cerca del agua por ejemplo, cerca de una bañera, balcón de cocina o estanque de lavandería, ni en local húmedo demás o cerca de una piscina.
- 8. Accesorios No deje ese producto sobre un carrito, trípode, mesa, estante o armazones inestables. El producto puede caerse, hiriendo un niño o un adulto y quedar seriamente damnificado. Use solamente con un carrito, armazón, trípode o mesa recomendado, por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier soporte del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y se debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.
- 9. El conjunto de carrito, con el equipo debe ser movido con cuidado. Paradas rápidas, fuerza excesiva y superficies desiguales pueden hacer con que el conjunto de carrito y equipo vuelque.



- 10. Ventilación Las ranuras y aperturas del gabinete son hechas para ventilación y para garantizar la operación confiable del producto y para protegerlo del súper-calentamiento y estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. La apertura nunca debe ser obstruida con la colocación del producto en una cama, sillón, alfombra o superficie semejante. Este producto no debe ser puesto en un local cerrado, tal como un estante o rack a no ser que tenga ventilación adecuada.
- 11. Fuentes de Alimentación Este producto solamente puede ser operado, a partir del tipo de fuente de energía, indicado en la etiqueta de identificación. Sí UD no estuviera seguro del tipo de red eléctrica de su casa, pregunte al revendedor o concesionaria local de energía eléctrica. Para productos que operan con batería u otras fuentes, consulte las instrucciones de operación.
- 12. Clavija de puesta a tierra El producto puede ser equipado con un conectador polarizado de línea de corriente alternada (es decir; un conectador con una clavija más ancha que la otra). Este conectador se encaja en la toma, de una única forma. Esto es un recurso de seguridad. Sí el conectador no encaja correctamente, délo vuelta e intente de nuevo. Sí el conectador todavía así, no encaja, entre en contacto con su técnico para sustituir su toma antigua. No intente anular la seguridad de la enchufe de puesta a tierra.
 - Advertencias alternativas El producto puede ser equipado con un conector de tres clavijas con puesta a tierra (enchufe con una tercera clavija para tierra). Este conectador se encaja en una toma, con puesta a tierra. Esto es un recurso de seguridad. Sí el conectador todavía así, no encaja, entre en contacto con su técnico para sustituir su toma antigua. No intente anular la seguridad de la enchufe de puesta a tierra.
- 13. Protección del Cable de Fuerza Cables de fuerza deben ser posicionados de manera que ellos no sean pisados o prensados por objetos puestos sobre o contra ellos, tomando cuidado especial con los cables, en los conectadores, extensiones y en el punto en que salen del producto.
- 14. Conector de Interconexión con Protección El producto es equipado con un conectador con protección de sobrecarga Esto es un recurso de seguridad. Vea el Manual de Instrucciones para la sustitución o reposición del dispositivo de protección. Sí el cambio del tomacorriente es necesario, vea si el técnico de mantenimiento usa el conectador de sustitución especificado por el fabricante, con la misma protección, contra sobrecargas que la del conectador original.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

15. Puesta a tierra de la Antena Externa - Sí una antena externa es conectada al receptor, certifíquese de que el sistema de la antena está puesto a tierra de manera a dar alguna protección, contra picos de tensión y/o acumulo de cargas estáticas. El artículo 810 del National Electrical Code, ANSI/INFPA 70, da las informaciones referentes a la puesta a tierra adecuada del mástil y de la estructura de soporte, puesta a tierra del cable de entrada, a una unidad de descarga de la antena, tamaño de los conductores de tierra, localización de la unidad de descarga de la antena, conexión de electrodos de puesta a tierra y las especificaciones del electrodo de puesta a tierra. Vea la figura:



- **16. Relampagueo** Para protección adicional para este producto, durante una tormenta de rayos o cuando el equipo no esté en uso o sin uso, durante largos períodos de tiempo, retire el cable del enchufe y desconecte la antena o sistema de cable. Esto evita los daños del producto debido a rayos y picos de tensión de la red.
- 17. Líneas de Potencia Un sistema externo de antenas no debe ser instalado en la vecindad de líneas aéreas de energía eléctrica o de otros circuitos de iluminación o de energía eléctrica, o donde él pueda caer en esas líneas de transmisión o circuitos eléctricos. Al instalar un sistema de antena externa, debe tener un cuidado extremo para evitar apoyarse en líneas de energía o circuitos eléctricos, pues el contacto con ellos puede ser fatal.
- 18. Sobrecarga No sobrecargue la tomacorriente, cables de extensión o tomacorrientes auxiliares, pues eso puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- 19. Penetración de Objetos o Líquidos Jamás insiera cualquier tipo de producto por las aperturas, pues ellas pueden tocar en puntos de alta tensión o causar un corto-circuito en piezas que pueden causar un incendio o choque eléctrico. Jamás derrame ningún tipo de líquido en el producto.
- 20. Servicio No intente reparar este producto por sí mismo, pues abrir o remover las tapas pueden, exponerlo a tensiones peligrosas u otros riesgos. Entregue todo el trabajo de reparaciones solamente al personal de mantenimiento calificado.
- 21. Daños que Necesitan de Reparos Desconecte este producto del tomacorriente y envíelo al personal de mantenimiento calificado, en las siguientes condiciones:
 - a) Cuando el cable de energía o conectador están damnificados,
 - b) Sí líquidos hubieran sido derramados, los mismos caerán en el producto,
 - c) Sí el producto fue expuesto a la lluvia o agua,
 - d) Sí el producto no operar normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste solamente los controles que son descritos por las instrucciones de operación, pues un ajuste inadecuado de otros controles puede causar daño y pueden, frecuentemente, necesitar de un trabajo intenso por un técnico calificado, para que el producto vuelva a su operación normal.
 - e) Sí el producto hubiere sufrido una caída o ha sido damnificado de alguna forma y
 - F) Cuando el producto muestra una clara alteración en el desempeño, eso indica la necesidad de una revisión técnica.
- 22. Reposición de Piezas Cuando piezas de reposición sean necesarias, vea sí el técnico de mantenimiento usó las piezas especificadas por el fabricante o sí ellas tienen las mismas características de la pieza original. Sustituciones de piezas no autorizadas pueden causar incendios, choques eléctricos u otros riesgos.
- 23. Prueba de Seguridad En el final de cualquier arreglo de este producto, solicite al técnico de mantenimiento, que efectúe las pruebas de seguridad, para determinar si el producto está en condiciones adecuadas de funcionamiento.
- 24. Montaje en la Pared o en el Techo El producto debe ser montado en la pared o en el techo, solamente cuando recomendado por el fabricante.
- 25. Solución (Salud) El producto debe ser puesto lejos de fuente de calor, tales como: radiadores, registro de calor, hornos u otros productos (incluyendo amplificadores que generen calor).

INTRODUCCIÓN

Su **KaraokeVision** con disco compacto CD + ecualizador grafico lo atenderá por muchos años de diversión y entretención. Él puede hacer con que UD sea el "astro" a la medida en que UD acompaña sus grabaciones favoritas y escucha su voz con la música por los altavoz del sistema.

Este sistema karaoké fue hecho en un proyecto compacto lleno de recursos fáciles de usar. Después de algunas instrucciones sencillas, UD puede tornarse un experto. Antes de usar su equipo unidad, lea este manual para familiarizarse con todos los recursos disponibles y las secciones del manual, que describen sus operaciones. A seguir vaya para la sección de la operación específica que UD quiere ejecutar.

Para una consulta fácil, aquí está una lista con las principales características del Centro Karaokê:

Letra de la música en la pantalla de la TV - muestra la letra de la música con el tiempo de la música al reproducir los discos CDG.

Control Automático de Voz (A.V.C.) - permite que UD sustituya la voz original del canto con su propia voz, cuando cualquier disco pregrabado del tipo múltiplex karaoké es reproducido. Para activar, gire el Volumen del MIC a un nivel confortable de escucha y el Control Auto Voice para el mejor equilibrio entre los niveles de playback y micrófono.

Control Balance - permite que UD equilibre entre la voz original pregrabada del cantor y la música, si UD usar un disco karaoké múltiplex.

Control Echo - permite que UD acrecenté un eco y de a su voz un efecto de sala de conciertos.

Control Master Volume - permite que UD gire el control de volumen del micrófono en el sentido del reloj o en contra de las agujas del reloj hasta que el nivel de volumen deseado sea obtenido.


Karaoke Vision - levante la lente de la camera par mostrar su imagen en la TV.

Altavoz Estéreo Incorporado - permite que UD comparta la música con su familia y sus amigos.

Tomas de Salida Auxiliar - permite que UD conecte otro componente de salida de audio tal como un ecualizador/amplificador o un amplificador de potencia.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

VISIÓN FRONTAL




- 1. LED Enciende/Apaga
- 2. Botón PROGRAM
- 3. Botón REPEAT
- 4. Botón INTRO
- 5. CAMERA VIDEO
- 6. Puerta del CD
- 7. Botón SKIP ₩
- 8. Botón SKIP ►►
- 9. Botón STOP
- 10. Botón PLAY/PAUSE
- 11. Botón Enciende/Apaga


- 12. Control BALANCE
- 13. Control Automático de Voz (A.V.C.)
- 14. Botón ECHO
- 15. Control MASTER VOLUME
- 16. Control MIC VOLUME
- 17. LED PROGRAM
- 18. LED REPEAT
- 19. LED
- 20. LED CDG
- 21. LED PLAY/PAUSE
- 22. Selector de SALIDA VIDEO

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

VISTA TRASERA



VISTA LATERAL



- 23. Toma de Salida Auxiliar (D)24. Toma VIDEO OUT
- 25. Toma de Salida Auxiliar (E)
- 26. Toma CAMERA OUT 27. Toma CC

- 28. Cable de Energía CA 29. Conectador MIC 1 30. Conectador MIC 2

- 31. Botón de CONTRASTE VIDEO 32. Toma para fono de oído

HACIENDO LAS CONEXIONES

CONEXIÓN ELÉCTRICA

UD puede alimentar el sistema de la toma normal de CA usando el cable de energía suministrada.

Inglaterra, solamente

CUIDADO: El unidad fue proyectado para operar en una red de 230 V y 50 Hz. La unidad es instalada con un conectador principal de 13 A (BS 1363). Sí el fusible del conectador principal necesitar de substitución, instale un fisible de 3 A (BS 1363). Verifique sí la tensión de su fuente de energía eléctrica (red) corresponde con la indicada, en la etiqueta localizado en la parte posterior o la base de la unidad.

Sí las toma corriente de su casa no son adecuadas para el conectador suministrado con la unidad, el conectador debe ser removido y uno adecuado instalado.

TOMACC

Existe una toma corriente de CC, para energía externa en CC de un auto, barco o carromato. Verifique sí el lado interno del conectador está en contacto del lado ⊕ 12 V y la extremidad del conectador está con contacto al lado ⊖ negativo de la batería.

CONECTANDO A SUTV


La Singing Machine suministra un cable de interconexión para darle la opción de conectar su unidad a un sistema de sonido/audio externo y dispositivo de video. El cable de interconexión tiene tres tomas RCA, en cada punta. Blanco y Rojo son las conexiones de audio del canal izquierdo y derecho y amarillo es para conectar el video.


Haga una conexión con un CDG instalado en su Singing Machine y que esté tocando. UD sabrá que hizo los ajustes adecuados en su TV o VCR, así que UD encontrar el logotipo de la Singing Machine o la letra de la música en la pantalla!

CONEXIÓN DE VIDEO (PARA TV)

Siga los pasos abajo, para exhibir las letras de las músicas CDG en el monitor de la Singing Machine, pantalla de TV:

- (1) Localice los cables de interconexión multicolores.
- (2) Conecte el cable de video (amarillo) en VIDEO OUT en la trasera de la Singing Machine (función de karaokê).
- (3) Conecte la otra punta del cable de video (amarillo) a la salida de video de otra fuente tal como TV.





HACIENDO LAS CONEXIONES

Selector de SALIDA VIDEO

Ponga el selector de SALIDA VIDEO al tipo deseado de despliegue.

 Para desplegar las letras, la imagen de la cámara o ambas las letras + la imagen de la cámara en la TELEVISIÓN, conecte la SALIDA VIDEO a la ENTRADA VIDEO de la TELEVISIÓN. Ponga el selector de SALIDA VIDEO al tipo deseado de despliegue.

NOTA: Cuando el selector de SALIDA VIDEO se pone en posición "LYRICS + IMAGE", la imagen de la cámara se combina con las letras. Por consiguiente, la imagen de fondo de cámara no puede estar igual que la imagen de la SALIDA DE CÁMARA. Las letras pueden vacilar.


CONEXIÓN DE VIDEO (PARA GRABACIÓN VCR)

Siga los pasos abajo, para grabar las letras de las músicas CDG o la imagen en el VCR.

(1) Localice los cables de interconexión multicolores

(2) Conecte el cable de video (amarillo) en VIDEO OUT en la trasera de la Singing Machine (función de karaokê).

(3) Conecte la otra punta del cable de video (amarillo) a la salida de video de otra fuente tal como VCR.



Sí su televisión o VCR no tiene la entrada de video necesaria, UD necesitará de un Modulador RF, que se conecta a la entrada de la antena o de línea de cable de su TV y sirve como entrada de video.

Un modulador de RF puede ser adquirido en cualquier tienda de artículos electrónicos. Sí UD estuviera conectando el video de una Singing Machine en la toma de entrada de video de una TV o VCR, UD debe especificar el origen que la TV o VCR deben exhibir. El guía de usuario de su TV o VCR pueden le decir como exhibir el señal de video de la toma de entrada de video.

Sí UD no tiene el manual de su TV o VCR, sugerimos llamar el departamento de asistencia técnica del fabricante. Solamente el fabricante será capaz de decir, rápidamente, como configurar su TV o VCR para visualizar la señal de video, entrando pela toma de entrada de video.

NOTA: Algunos aparatos de TV con proyección no exhiben el fondo azul estándar usado, en la mayoría de los CDG propietarios. Sí el color de fondo fuera inconsistente o parpadear, conecte su Singing Machine a una TV estándar.

FORMAS COMUNES DE CONFIGURAR SU TV O VCR

Su Singing Machine fue proyectada para conectarse a su TV de la misma manera que UD conecta una camera de video, VCR o consola de video game. La Singing Machina está enviando, constantemente, señales de video y de audio para las tomas VIDEO OUT y AUX OUT siempre que UD toca un CDG, entonces, ponga un CDG en su Singing Machina, antes de comenzar a hacer estas conexiones. UD verá la letra de la Música en la pantalla de la TV así que ud haya hecho, correctamente, la instalación.

HACIENDO LAS CONEXIONES


Nosotros nos referimos a TV/VCR porque fabricantes usan formas muy semejantes para conectar TVs y VCRs y ud puede conectar su Singing Machine a una TV, un VCR o a un sistema de satélite. (Pida instrucciones a su concesionaria de satélite.) La configuración de su TV/VCR es la parte más difícil al hacer la conexión para visualizar las letras de las músicas de su Singing Machine. E la mayoría de las casas, la TV tiene un cable o una antena en uso. Cuando su Singing Machine sea conectada a TV/VCR, ud debe enseñar su TV/VCR para exhibir la entrada de Singing Machine en vez de la entrada normal del cable o antena.

Verifique en el manual de usuario de su TV/VCR, la forma más fácil de configurar su sistema de entretención en particular. Sí ud no tiene el manual de su TV o VCR, sugerimos llamar el departamento de asistencia técnica del fabricante. Relacionamos abajo las formas más comunes de ajustar una TV/VCR.

- (1) En el menú de configuración de la TV/VCR puede haber una opción para "Selección de Entrada" donde UD puede escoger entre "CAO/ANT", "Video 1" o "Video 2" como fuente de entrada.
- (2) Intente buscar un canal de "Video" entre el canal más alto y él más bajo de su TV o VCR (es decir, entre el canal 99 y el canal 2 puede haber un canal "Video", "Input" o "Game").
- (3) Busque un botón en el control remoto de la TV/VCR que UD está conectando que dice "Video", "Video 1", "Game", "Aux", "Ext", "Line 1", "Line-In" o eventualmente el botón "VCR" va exhibir la fuente de entrada de video.

CONEXIÓN DE AUDIO

Conecte el unidad a su TV o sistema estereofónico usando las conexiones blanca y roja del cable de interconexión suministrado. Conecte la punta blanca del cable de interconexión en la toma blanca de salida del unidad. Conecte la punta roja del cable de interconexión en la toma roja de salida del unidad. Conecte ahora la otra punta del cable (conectador blanco del canal izquierdo y conectador rojo del canal derecho) en las enchufes AUDIO IN o AUX IN de su TV o sistema de son.



OPERACIÓNES CD O CD+G

PREPARACIÓN

- Esta unidad fue proyectada para reproducir CDs que contengan el logotipo de identificación
 " Sí los CD no están de acuerdo con el estándar CD, ellos no reproducirán adecuadamente.
- Impresiones digitales y polvo deben ser, cuidadosamente, removidos con un paño suave. Pase el paño con un movimiento del centro del disco para el borde externo.
- Jamás use productos químicos tales como sprays de limpieza, sprays antiestáticos o fluidos, benceno o thinner para limpiar un CD. Estos productos químicos pueden damnificar, permanentemente, la superficie de plástico del disco.
- Instale un disco en el compartimiento, con el lado impreso para arriba.
- Para remover un disco de su caja, presione el centro de la caja y levante el disco, tomándolo, cuidadosamente, por las bordas.
- Los discos deben ser colocados, de nuevo, en sus cajas después del uso, para protegerlos del polvo y arañazos.
- Para evitar que el disco quede chueco, no lo exponga a la luz directa del sol, ni a un alto índice de humedad o a altas temperaturas, por períodos prolongados.
- No pegue papel ni escriba cualquier cosa, en cualquier fase del disco. Las pinturas usadas en algunos lápices hidrográficos pueden damnificar la superficie del disco.

REPRODUCIENDO UN CD O CDG

Recomendaciones:

- Ajuste los controles MASTER VOLUME de su unidad o sistema de audio, a su gusto.
- Ajuste MIC/BALANCE o presione el botón ECHO lo necesario para alcanzar la mezcla deseada de música y voz, en su TV o equipo de música.
- Jamás ponga cualquier cosa que no sea un CD en el compartimiento de CD. Objetos extraños pueden damnificar la unidad.
- Instale solamente un disco en la bandeja, de cada vez.

ENCENDIENDO Y APAGANDO (ENCIENDE/APAGA)

- Para ligar el Karaokê Center, presione el botón Enciende/Apaga, el Enciende/Apaga LED equipo encendido enciende.
- Para desligar el sistema, presione el botón Enciende/Apaga de nuevo, el Enciende/Apaga LED equipo encendido apaga.

INSTALANDO UN DISCO

- Abra, con cuidado la puerta del CD del compartimiento CD/CDG. Instale in disco en el compartimiento con el lado impreso, en su dirección.
- Cierre con cuidado la puerta del CD, del compartimiento CD/CDG, después de algunos segundos el LED muestra el número total de trillas. (Sí ningún disco estuviera colocado, el visor mostrará " - - ".)

NOTA: No alce a la puerta del CD cuando la Singing Machine está tocando el CD/CDG. Después de cargar un disco, si la imagen o las letras se tuercen, apague la Singing Machine y entonces enciende nuevamente para restablecer la Singing Machine.

(Consulte el Guía de Diagnóstico y Reparaciones en la página S14 sí el disco estuviera cargado, mas el total de rillas no aparezca.)

OPERACIÓNES CD O CD+G

MODO PLAY/PAUSE

- Para empezar a tocar, presione el botón PLAY/PAUSE. La primera trilla [/] y el indicador del LED PLAY PAUSE serán vistos.
- Para interrumpir la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE de nuevo. El LED PLAY/PAUSE parpadea.
- Para continuar a reproducir, presione, de nuevo, el botón.

NOTA: Presionando PAUSE cuando un CDG está tocando, puede hacer con que letras destorcidas aparezcan en el monitor. Cualquier distorsión debe permanecer hasta que toda la pantalla sea borrada, durante una interrupción instrumental o cuando UD para la canción y reinicia.

MODO STOP

Sí el botón STOP es presionado durante la reproducción, el disco interrumpe la reproducción. (El número total de trillas será mostrado en el visor LED.)

SALTE REPRODUCCIÓN (PARA DISCOS CD Y CDG)

Durante el modo STOP, UD puede saltar hasta el número de trilla deseado, pulsando los boton SKIP (I◀◀- SKIP -▶►I).

Para continuar a reproducir, presione, de nuevo, el botón PLAY/PAUSE.

CÓMO BUSCAR PISTAS (SOLAMENTE PARA CD)

Al tocar cualquier CD de audio, presione y mantenga presionado el botón SKIP (◄ -SKIP-▶) para hacer una búsqueda, en alta velocidad, para adelante e para tras. Reproducción normal continua cuando UD suelta el botón.

REPITA

- Para repetir la trilla actual, presione el botón REPEAT. El LED REPEAT parpadea y la trilla será repetida.
- Para repetir todas las trillas, presione dos veces, el botón REPEAT. El LED de REPEAT enciende.
- Para borrar la función de repetir, presione, nuevamente, el botón REPEAT. El LED de REPEAT apaga.

PROGRAMA

- Use el botón PROGRAM para reproducir las músicas en el orden preseleccionado.
 - Paso 1: La programación debe ser hecha en el modo de parada. Solamente presione la tecla de programa hasta que el LED de programa parpadee, la pista será mostrada [1].
 - Paso 2: Presione el botón SKIP (I◄ SKIP ▶) para seleccionar una trilla deseada.
 - Paso 3: presione el botón PROGRAM, para confirmar la entrada. UD puede repetir los pasos hasta un máximo de 20 trillas.
 - Paso 4: Presione PLAY cuando UD tenga completado la programación y esté listo para empezar a cantar.
- Para borrar todas las memorias de programación, presione el botón STOP.

INTRO

- Presione una vez el botón INTRO y presione PLAY. El CD player reproduce hasta 10 segundos de cada trilla como introducción.
- Presione nuevamente el botón INTRO para interrumpir la reproducción del inicio de cada trilla.

NOTA: Los primeros dos segundos de la mayoría de las trillas contienen silencio.

OPERACIÓNES DE LA CÁMARA

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

- Alce a la cámara a una posición vertical.
- Ajuste la posición de la cámara moviéndola ligeramente de arriba abajo hasta que la cámara esté apuntando a un ángulo deseado.

NOTA: Si la Singing Machine usa la SALIDA VIDEO. Asegúrese que el selector de la SALIDA VIDEO esté en posición "IMAGE" o "LYRICS + IMAGE". Puede tomar un minuto para la máquina ajustar el color de la imagen.

CONTRASTE VIDEO (SÓLO PARA LA CONEXIÓN SALIDA VIDEO)

- Debido a la variación de CDGs, el color de las letras aS veces puede mezclar con la imagen de fondo de cámara. Para intensificar el contraste entre las letras y la imagen de la cámara, apriete el botón del CONTRASTE VIDEO.
- Cuando el botón del CONTRASTE VIDEO está abajo, apriételo para reducir el contraste entre las letras y la imagen de la cámara nuevamente.

FUCIONAMIENTO DEL MICRÓFONO

- Sólo use los micrófonos dinámicos con las especificaciones de la página S16.
- Golpeando o dejando caer el micrófono conectado, puede damnificarlo, permanentemente.
 Resista à la necesidad de tirar el micrófono por el cable.
- Apague el micrófono cuando no está en uso evitar el ruido.
- Al usar el micrófono, se recomendaba guardar el micrófono lejos del portavoz para evitar efectos de feedback.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

INTERRUPTOR DE FUERZA

Después de utilizar el unidad, desconecte la energía eléctrica, presionando el botón Encender/Apagar.

LIMPIANDO LA UNIDAD

Para limpiar la parte externa de la unidad, refriegue con un paño limpio y suave, humedecido con agua tibia, pura.

LIMPIANDO LAS LENTES DE LÁSER DEL CD


Para los Mejores Resultados: Use a CD - lens cleaning disc according to the cleaning disc's manufacturer instructions.



Para evitar incendios o choques eléctricos, desconecte su sistema estéreo de la tomada CA al hacer la limpieza.

COMPACT DISC Manipulando el Disco

A pesar de las trillas musicales del disco estar cubiertas con una capa de protección, es aconsejable manosearlo con cuidado. Tome siempre los discos por el borde y guárdelos de vuelta en sus cajas, inmediatamente después del uso.



LIMPIEZA DEL DISCO

Limpieza no será siempre necesaria. No obstante, se hay impresiones digitales, polvo o suciedad, UD puede limpiarlas, con un paño suave, que no suelte pelusas. Pase el paño con un movimiento del centro del disco para el borde externo. UD puede humedecer primer el disco con agua normal de la llave, sí necesario.





ANOTACIONES: No use detergente o agentes de limpieza abrasivos, que puedan damnificar los discos.

SECCIÓN DEL CD PLAYER

El mecanismo de reproducción es equipado con un eje auto lubricante y no debe ser lubricado ni engrasado.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y ARREGLO DE FALLAS

Sí UD ha seguido las instrucciones y está con dificultades en operar la unidad, localice el PROBLEMA en la columna izquierda abajo. Verifique la columna CAUSA PROBABLE para localizar y reparar el problema.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Sin tensión cuando activado	El cordón CA no está propiamente ligado.	Ligue el cordón de alimentación CA.
	Ninguna conexión del conectador CC al adaptador CA.	Instale el conectador CC en la conexión CC en la parte de tras del gabinete.
Sin tensión cuando conectado.	Toma CA puede estar sin energía.	Verifique la conexión con una lámpara u otro aparato eléctrico.
Sin sonido.	Control de Volumen ajustado al mínimo.	Aumente el volumen.
	Control de Volumen de la TV /sistema PA ajustado al mínimo.	Aumente el volumen de la TV/sistema de PA.
	Aparato de TV/sistema de PA está desconectado.	Accione la energía eléctrica para la TV/sistema de PA.
	Toma AUX y OUT no conectadas.	Siga las instrucciones en la página S9 para "Conexión de Audio".
	Disco colocado con su fase al contrario.	Instale el disco correctamente.
	Disco está sucio.	Pase un paño suave y limpio.
	Disco está arañado.	Use un disco nuevo.
CD PLAYER no puede funcionar	Disco está chueco.	Use un disco nuevo.
normalmente o "", "E" o " 00 " son mostrados.	Un disco sin estandarización fue colocado.	Use solamente los discos que tengan el logotipo estándar como descrito en la página S10.
	Acumulo de humedad en el interior del deck de CD.	Espere aproximadamente 20 a 30 minutos para dejar secar.
	Singing Machine necesita ser reiniciada (reset).	Desconecte la máquina de la fuente de energía por 30 segundos.
Se tuercen letras e imagen de la cámara.	La Singing Machine no cargó las letras e imagen de la cámara propiamente.	Apague la Singing Machine y entonces enciende nuevamente para restablecer la Singing Machine.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y ARREGLO DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
	El selector VIDEO OUT en el modo "IMAGE".	Deje el selector VIDEO OUT en el modo "LYRICS" O "LYRICS + IMAGE".
	El Jack de SALIDA DE CÁMARA está conectado a la ENTRADA VIDEO de la TELEVISIÓN.	Conecte la SALIDA VIDEO a la ENTRADA VIDEO de la TELEVISIÓN.
Ninguna letra	Selector de Entrada en la TV no está en video.	Use el control remoto de la TV para seleccionar la entrada de video.
despliega en la Televisión.	TV no tiene una entrada de video.	Conecte el VIDEO OUT del sistema al VIDEO IN de su VCR, o conecte un Modulador de RF y de este para la entrada del cable de la TV. Consulte "Haciendo las Conexiones" en la página S8. Verifique si el disco esta CDG. (Vea la detalles de limpieza, en la página S17.)
	Un CDG es colocado, pero el indicador de CDG no se enciende.	Verifique si el disco está limpio. (Vea la instrucciones de limpieza, en la página S13.)
imagen despliegue en	La Cámara está mirando abajo.	Alce a la cámara a una posición vertical.
	El selector VIDEO OUT en el modo "LYRICS".	Deje el selector VIDEO OUT en el modo "IMAGE" O "LYRICS + IMAGE".
	La cámara no ha calentado.	Espere un minuto por la cámara calentar.
El despliegue está borroso.	La Lente de la cámara está sucia.	Limpie la lente de la cámara.
	La Lente de la cámara está fuera de enfoque.	Ajuste la lente de la cámara girando ligeramente para la izquierda o derecha hasta que el despliegue esté claro. No vuelve la lente demasiadamente.
Sin sonido del ajus mic.	Volumen del micrófono está ajustado para el Mínimo.	Ajuste MIC VOLUME al máximo. Vuelve para un nivel confortable.
	Mic está apagado.	Encienda el Mic con el botón ON/OFF localizado en el propio micrófono.

DETALLES TÉCNICOS

SECCIÓN DE AUDIO: POTENCIA DE SALIDA IMPEDANCIA DE SALIDA	0.5 WATTS (RMS) 8 OHMS
SECCIÓN DEL CD PLAYER: RESPUESTA DE FRECUENCIA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO CONVERSIÓN D - A NÚMERO DE LOS PROGRAMAS SISTEMA DE MUESTRA	100 Hz - 20 kHz (+/-3 dB) 50 dB CONVERSOR D/A DE 1 BIT MEMORIA DE PROGRAMA DE 20 PISTAS ANTIALIASING 8 VECES
MICRÓFONO	-74 dB 600 OHMS DE IMPEDANCIA CON MICRÓFONO DINÁMICO Ø 6.3mm
SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN (DONDE SE APLIQUE)	CA 230V-240V~50Hz O CC 12V===700mAADAPTADOR DE CA PARA CC
DIMENSIONES (ALTURA x ANCHO x PROFUNDIDAD)	4.0 x 10.4 x 9.6 Pulgadas / 10.1 x 26.4 x 24.4 Centímetros
PESO	3.3 lbs / 1.5 kgs
ACCESORIOS	CDG DE KARAOKÉ PREGRABADO CABLE AV MICRÓFONO DINÁMICO

Especificaciones son típicas, unidades individuales pueden tener variaciones. Ellos (ellas) están sujetas a mejoría constante sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE KARAOKÉ DE LA SINGING MACHINE

Además de toda la terminología asociada a los productos electrónicos de consumo, algunos ítems adicionales son usados casi exclusivamente en karaokê. Estos términos tienen el objetivo de familiarizarle con el mundo del karaokê. Los recursos enumerados abajo pueden no pertenecer, necesariamente, al modelo de Singing Machine que UD tiene. Abajo algunas explicaciones resumidas de los términos de Karaokê:

Control ECHO:

El eco da profundidad y resonancia a la voz del cantante, sin afectar la música. El eco es producido por una realimentación controlada de la voz del cantor.

Grabación Múltiplex:

Nuestras grabaciones múltiplex tienen 2 copias de la misma canción. Una versión es una grabación estereofónica de la canción sin la voz del cantor. La segunda versión es grabada con la música y voces de fondo, en el canal izquierdo y el cantor principal, en el canal derecho. Esta grabación "split track" (trilla compartida) permite que UD tenga un control del volumen de la voz del cantor principal ajustando el control de BALANCE. UD puede hacer un dueto con el cantor principal o usar el vocalista como un guía, para aprender la canción, reduciendo, gradualmente, el control de BALANCE, hasta que UD sea capaz de cantar la canción por UD mismo.

Control Automático de Voz (A.V.C.):

Cuando al función AVC es activada, las voces, en una grabación múltiplex, son eliminados así que el cantor empiece a cantar con el micrófono. Cuando el cantor para de cantar, las voces, en la grabación múltiplex son inmediatamente reactivadas. Esta función útil es usada, principalmente, durante las secciones de ensayo, cuando el cantor está aprendiendo la canción. Por favo r observe que la functión de AVC sólo function con grabaciones multiplex y no con grabaciones normales de audio.

Control PITCH:

La función controla el tono de la música, controlando la velocidad, con la cual la cinta casete es reproducida. Aumentando la velocidad de la cinta, la música suena más aguda o más grave.

Controlador Principal:

Este control cambia el tone de la musica CD/CDG (tonos + o -) para ajustar la voz del cantante.

CDG

Esto es un acrónimo para Compact Disc más Graphics. UD encentrará también las variaciones CD+G y CD + imágenes (CD + Graphics). Él es un CD de audio normal, con informaciones almacenadas, en una trilla de datos, simultánea a la música. En lenguaje simple, CDC, tiene una salida de video para imágenes simples (no un video con movimientos completos). En el caso de karaokê, la función de imagen es usada para almacenar letras de música y visualizar la letra en sincronía con la música. En la mayoría de los casos el software CDG exhibe la letra de la música que cambia de color a la medida que ella debe ser cantada. Un aparato normal de televisión es todo lo que necesita para ver las letras del CDG.

ANOTACIONE - CDG es un tipo especial de sistema de codificación del CD que es diferente de un VCD o DVD. Su Singing Machine puede decodificar CDs normales de audio y discos CDG. Él no reproduce VCD o DVD.

Discos de audio estándar y cintas casetes no exhiben las letras de música en su TV. Los CD de audio, no tienen el software necesario para visualizar las letras de las músicas.

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU HUMIDITE.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR



AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER DES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE NI LE PANNEAU ARRIERE. NE CONTIENT PAS DE PIECES REPARABLES PAR L'UTILISATEUR. SOUMETTRE TOUTES LES REPARATIONS A UN PERSONNEL QUALIFIE.



Ce symbole vous alerte de la présence de voltage dangereux non isolé à l'intérieur des produits et qui auraient une force suffisante pour provoquer des risques de choc électrique. Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil.



Ce symbole vous informe que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont comprises dans la littérature qui accompagne le produit.

AVERTISSEMENT

POUR EVITER DES CHOCS ELECTRIQUES, PLACEZ LA LAME LARGE DANS LA FENTE LARGE ET ENFONCEZ COMPLETEMENT.

AVERTISSEMENT HUMIDITE

Ne pas exposer le produit à des gouttes ni à des éclaboussures et il ne faut placer aucun objet contenant des liquides (vases par exemple) à proximité du produit.

AVERTISSEMENT POUR LA VENTILATION

La ventilation normale du produit ne doit pas être obstruée pour l'usage prévu.

Le lecteur de CD est fabriqué et testé pour répondre à des normes spécifiques de sécurité. Conforme aux exigences FCC et obéit aux normes de sécurité du Département Américain de Santé et Services Humains.

AVERTISSEMENTS:

- Le lecteur de CD utilise un rayon laser.
 Seule une personne qualifiée pourra retirer le couvercle et faire les tentatives de réparations de cet appareil, à cause de possibles blessures aux yeux.
- L'utilisation de contrôles, réglages, ou procédures autres que ceux/celles spécifié(e)s ici pourrait causer une exposition dangereuse à des radiations.
- Utilisez l'appareil dans un endroit ouvert.

AVERTISSEMENT

Le lecteur de disque compact est classé PRODUIT LASER CLASSE 1. L'étiquette PRODUIT LASER DE CLASSE 1 est située sur le panneau arrière.

> CLASS 1 LASER PRODUCT PRODUCTO LÁSER CLASE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

AVERTISSEMENT!

Radiation laser invisible quand ouvert et verrous désengagés. Eviter l'exposition aux rayons solaires.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Lisez les Instructions Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser ce produit.
- 2. Conservez les Instructions Conservez les instructions de sécurité et fonctionnement pour future référence.
- 3. Mises en Garde Respectez tous les avertissements sur le produit et le mode d'emploi du produit.
- Se Conformer Aux Instructions Veuillez vous conformer à toutes les instructions concernant le fonctionnement de l'appareil.
- 5. Nettoyage Débranchez l'appareil de la prise murale "avant de nettoyer". Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur seulement. N'essayez pas de nettoyer à l'intérieur.
- 6. Accessoires Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils pourraient être dangereux.
- 7. Eau et Humidité Ne pas utiliser ce produit près de l'eau par exemple près d'une baignoire, d'une bassine, d'un évier ou d'une lessiveuse: ni dans une cave humide ni près d'une piscine.
- 8. Accessoires Ne pas placer ce produit sur un chariot, stand, trépied, support ou table instables. Le produit peut tomber, causant de sérieuses blessures à un enfant ou adulte, et provoquant de sérieux dégâts au produit. Utilisez seulement un chariot, trépied, support ou table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Toute installation sur le produit doit être faite en suivant les instructions du fabricant et en utilisant les accessoires de montage recommandés par le fabricant.
- L'appareil et son chariot doivent être déplacés avec soin. Des arrêts rapides, de la force excessive et des surfaces irréqulières peuvent faire tomber l'appareil et le chariot.




- 10. Ventilation Les fentes et ouvertures du boitier servent à la ventilation et à assurer un fonctionnement sûr du produit et à le protéger de surchauffement; ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou autre surface semblable. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation encastrée telle qu'une étagère à livres ou une armoire à moins qu'il n'y ait une ventilation adéquate.
- 11. Sources d'Alimentation Ce produit doit être mis en marche seulement à partir d'une source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation chez vous, consultez le revendeur du produit ou la compagnie d'électricité locale. Pour les produits devant fonctionner sur piles ou d'autres alimentations, voir les instructions de fonctionnement.
- 12. Liaison à la terre ou Polarisation Le produit peut être équipé d'une prise de ligne de courant alternatif polarisée/du type à trois fils avec terre (c'est à dire une prise qui possède une lame plus large que l'autre/une prise avec un troisième "goujon de terre"). Cette prise ne rentrera dans la prise d'alimentation que d'une façon. C'est un dispositif de sécurité. Si la prise ne rentre pas débranchez et essayez à nouveau. Si la prise ne convient toujours pas contactez votre technicien pour remplacer la prise désuète. Ne pas annuler la sécurité de la prise de polarisée.

Avertissements Alternés - Le produit peut être équipé d'une prise du type à trois fils avec mise à la terre (une prise avec un troisième "goujon de terre"). Cette prise ne rentrera que dans une prise d'alimentation possédant une 'liaison à la terre'. C'est un dispositif de sécurité. Si la prise ne convient toujours pas contactez votre technicien pour remplacer la prise désuète. Ne pas annuler la sécurité de la mise à la terrre.

13. Protection du fil d'Alimentation - Les fils d'alimentation doivent être placés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus ou qu'ils soient pincés par des objets placés sur ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux fils branchés aux prises, boîtiers et au point de sortie de l'appareil.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

- 14. Prise Accessoire de Protection Le produit est équipé d'une prise accessoire avec protection de surcharge. C'est un dispositif de sécurité. Voir le Manuel d'Instructions pour le remplacement ou la réinstallation du dispositif de protection. Si le remplacement de la prise s'avère nécessaire, vérifiez que le technicien utilise une prise spécifiée par le fabricant et qui offre la même protection de surcharge que la prise originale.
- 15. Liaison à la terre de l'Antenne Externe Si une antenne externe est connectée au récepteur, vérifiez que le système d'antenne est relié à la terre de façon à offrir une protection contre les variations de voltage et décharges statiques. L'article 810 du Code National Electrique, ANSI/NFPA 70, fournit les informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure de soutien, mise à la terre du fil à l'unité de décharge de l'antenne, localisation de l'unité de décharge de l'antenne, connexion aux électrodes de terre, et exigences pour les électrodes de mise à la terre. Voir figure:



- 16. Foudre Pour une protection supplémentaire de ce produit, pendant un orage avec des éclairs, ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Ceci évitera les dommages aux produits dus à la foudre et aux surcharges électriques.
- 17. Lignes Électriques Ne pas installer de système d'antenne externe au voisinage de fils électriques aériens ou de lampe électrique ou circuits d'alimentation ou bien dans un endroit où elle pourrait tomber sur de tels fils ou circuits. Quand vous installez une antenne externe, il faut prendre un soin extrême à ne pas toucher les lignes de courant ou circuits, car le contact pourrait être fatal.
- **18. Surcharge** Ne pas surcharger toutes les prises, rallonges, ni les boîtiers, car cela créerait un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 19. Entrée d'objet et de liquide Ne jamais mettre d'objets quels qu'ils soient dans les ouvertures car ils pourraient toucher des points de voltage dangereux et provoquer des courts-circuits de parties qui pourraient résulter en un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide quel qu'il soit sur l'appareil.
- 20. Réparations N'essayez pas de réparer ce produit par vous-même car en ouvrant ou retirant les couvercles vous vous exposeriez à un voltage dangereux ou à d'autres risques. Soumettre toutes les réparations à un personnel qualifié.
- 21. Dégât Exigeant Réparation Débranchez l'appareil de la prise murale et faites faire les réparations par du personnel qualifié dans les conditions suivantes:
 - a) Quand le fil d'alimentation ou la prise sont endommagés,
 - b) Si un liquide a été renversé, ou si des objets sont tombés dans l'appareil,
 - c) Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau,
 - d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions de fonctionnement. Ne réglez que les contrôles qui sont indiqués dans le mode d'emploi, car un mauvais réglage pourrait causer des dégâts et demandera beaucoup de travail de la part d'un technicien qualifié pour le remettre en état.
 - e) Si l'appareil est tombé ou endommagé d'une façon ou d'une autre, et
 - f) Quand le produit présente un changement distinct d'exécution, cela indique qu'il y a besoin de réparation.
- 22. Remplacement de Pièces Quand il faut changer des pièces, vérifiez que le technicien de service a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou qui aient les mêmes caractéristiques que la pièce originale. Des substitutions de pièces non autorisées pourront causer un incendie, choc électrique ou autres dangers.
- 23. Vérification de Sécurité A la fin de tout service ou réparation de cet appareil, demander au technicien de faire les vérifications de sécurité pour déterminer si l'appareil est en condition de fonctionnement correct.
- 24. Montage au mur ou au plafond Le produit devra être monté au mur ou au plafond seulement de la façon indiquée par le fabricant.
- 25. Chaleur Le produit doit être situé loin de sources de chaleur telles que radiateurs, compteurs, cuisinières ou autres produits (y compris amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

INTRODUCTION

Votre pour Disques Compacts+Graphiques avec Karaoke Vision vous offrira des années de plaisir et de divertissement. Il peut vous transformer en "Star" quand vous accompagnez vos enregistrements favoris et entendez votre voix avec la musique dans les haut-parleur.

Cet Appareil de Karaokê est fait de design compact et comprend beaucoup de fonctions, il est cependant facile à utiliser. Après quelques petites explications, vous devenez un expert. Avant d'utiliser votre appareil jetez un coup d'œil dans ce manuel pour vous familiariser avec les fonctions et les sections du manuel qui décrivent leur utilisation. Ensuite, reportez-vous à la section pour l'opération spécifique que vous voulez réaliser.

Pour faciliter vos consultations, quelques-unes unes des principales caractéristiques du Centre de karaoké sont énumérées ici:

Paroles sur l'écran TV - affiche les paroles au rythme de la musique quand un CD+G est joué.

Contrôle Automatique de Voix (A.V.C.) - vous permet de remplacer la voix originale du chanteur par votre propre voix quand un disque de karaoké multiplex est jouée. Pour activer, tournez simplement le Volume du Micro jusqu'à un niveau confortable d'audition, et le Contrôle Auto Voix pour une meilleure balance entre la reproduction et le niveau des micros.

Contrôle de BALANCE - vous permet de régler la balance entre la voix originale du chanteur préenregistrée et la musique si vous utilisez un disque de karaoké multiplex.

Contrôle d'ECHO - vous permet d'ajouter un écho pour enrichir votre voix avec un effet de concert.

Contrôle du Volume Principal - vous permet de tourner le contrôle de volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire jusqu'à ce que vous obteniez le niveau sonore désiré.


KaraokeVision™ - levez l'objectif de la caméra pour afficher votre image sur la T.V.

Haut-parleur Moulé - vous permet de faire partager la musique à votre famille et à vos amis.

Jacks de sortie auxiliaires - vous permet de connecter un autre appareil à la sortie audio, tel qu'un equalizer/booster ou système PA (Public).

LOCALISATION DES CONTRÔLES

VUE DE FACE




- 1. LED ALLUMÉ/ETEINT
- 2. Bouton PROGRAM
- 3. Bouton REPEAT
- 4. Bouton INTRO
- 5. CAMÉRA VIDÉO
- 6. Porte du CD
- 7. Bouton SKIP►
- 8. Bouton SKIP►►
- 9. Bouton STOP
- 10. Bouton PLAY/PAUSE
- 11. Bouton Allumé/Eteint


- 12. Contrôle de BALANCE
- 13. Contrôle Automatique de Voix
- 14. Bouton ECHO
- 15. Contrôle de VOLUME PRINCIPAL16. Contrôle de VOLUME MICRO
- 17. LED PROGRAM
- 18. LED REPEAT
- 19. Affichage Lumineux LED
- 20. LED CĎG
- 21. LED PLAY/PAUSE
- 22. Sélecteur de SORTIE VIDEO

LOCALISATION DES CONTRÔLES

VUE ARRIERE



VUE LATÉRALE



- 23. Jack de sortie auxiliaire (G)24. Jack VIDEO OUT
- 25. Jack de sortie auxiliaire (D)26. Jack CAMERA OUT27. Jack DC

- 28. Fil d'ALIMENTATION AC
 29. Prise jack MIC 1
 30. Prise jack MIC 2
 31. Bouton de CONTRASTE VIDEO
- 32. Prise Jack du casque

POUR FAIRE LES CONNECTIONS

ALIMENTATION

Vous pouvez brancher le système à une prise AC normale en utilisant le fil d'alimentation fourni.

Pour le Royaume Uni seulement

AVERTISSEMENT: L'appareil est conçu pour fonctionner avec une alimentation principale de 230V AC-50Hz. L'appareil possède une prise principale de 13amp (BS 1363). En cas de nécessité de remplacement du fusible principal, il faut installer un fusible 3amp (BS 1363). Vérifiez que le voltage de votre alimentation électrique est le même que celui qui èst indiqué sur l'arrière ou la base de l'unité.

Si les prises de courant de votre maison ne conviennent pas aux prises fournies avec l'appareil, il faudra retirer la prise et mettre une prise appropriée.

FONCTIONNEMENT DU JACK DC

Une prise jack Courant Direc (DC) est fournie pour utilisation externe en voiture, bateau ou Caravane. Vérifiez que l'intérieur de la prise jack est connectée du côté ⊕ 12V et que l'extérieur de la prise jack est connectée au pôle négatif de la pile ⊖. On recommande la rallonge avec prise style briquet protégée par fusible de 12 Volts du catalogue Radio Shack #273-1815.

BRANCHEZ-LE SUR VOTRE T.V.


La Singing Machine est livrée avec un cordon de raccordement pour vous permettre de brancher votre appareil à un système externe audio/son et appareil vidéo. Le cordon de raccordement possède 3 prises jack RCA à chaque extrémité. Blanc et Rouge sont pour les connections audio gauche et droite, et le Jaune est pour la connexion Vidéo.

Vérifiez qu'il y a un disque CDG dans la Singing Machine et qu'il joue quand vous faites la connexion. Vous saurez que la configuration de votre TV ou MAGNETOSCOPE est correcte dès que vous verrez le logo de la Singing machine ou les paroles sur l'écran.

CONNEXION VIDÉO (POUR LATV)

Veuillez suivre les étapes ci - dessous pour afficher les paroles du CDG sur Ecran de TV: (1) Localisez les fils de connexion multicolores.

- Connectez le câble vidéo (jaune) à l'SORTIE Vidéo à l'arrière de la Singing Machine. Connectez l'autre extrémité au câble vidéo (jaune) à la ENTREE Vidéo d'une autre source
- vidéo, telle que MAGNETOSCOPE ou TV.



POUR FAIRE LES CONNECTIONS

Sélecteur de SORTIE VIDEO


- Placez le sélecteur de SORTIE VIDEO sur l'affichage désiré.
- Pour afficher les paroles, l'image de la caméra ou tous les deux, paroles + image de la caméra sur le Téléviseur, connectez la prise jack de SORTIE VIDEO à l'ENTREE VIDEO de la TV. Placez le sélecteur de SORTIE VIDEO sur l'affichage désiré.

REMARQUE: Quand le sélecteur de SORTIE VIDEO est en position "LYRICS + IMAGE", l'image de la caméra est combinée avec les paroles. Pour cela l'image de fond de la caméra pourra ne pas être la même que l'image de la prise jack de SORTIE CAMERA. Les paroles peuvent clignoter.

CONNEXION VIDÉO (POUR ENREGISTREMENT À PARTIR DU MAGNÉTOSCOPE)

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour afficher les paroles du CDG sur Ecran de TV:

- (1) Localisez les fils de connexion multicolores.
- (2) Connectez le câble vidéo (jaune) à l'SORTIE Vidéo à l'arrière de la Singing Machine.
- (3) Connectez l'autre extrémité au câble vidéo (jaune) à la Sortie Vidéo de l'MAGNETOSCOPE.



Si votre téléviseur ne possèdent pas l'Entrée Vidéo nécessaire, vous aurez besoin d'un Modulateur RF (modulateur de Radio Fréquence), qui fait la connexion au travers de l'Antenne TV ou du câble et sert d'Entrée Vidéo.

Un Modulateur RF peut être acheté chez presque tous les détaillants de matériel électronique. Si vous connectez la vidéo de la Singing Machine que ce soit à l'entrée vidéo d'une TV ou d'un MAGNETOSCOPE, il faut que vous spécifiez la source TV ou MAGNETOSCOPE qui doit être affichée. Le manuel d'utilisation de votre TV ou MAGNETOSCOPE peut vous indiquer comment afficher le signal vidéo à partir de la prise jack vidéo.

Si vous ne possédez pas le manuel de votre TV ou MAGNETOSCOPE, nous suggérons que vous appeliez le Service Après-Vente du fabricant de votre TV ou MAGNETOSCOPE. Seul le fabricant pourra vous indiquer rapidement comment configurer votre TV ou MAGNETOSCOPE pour afficher le signal vidéo provenant de la prise jack d'entrée.

REMARQUE: Certains appareils de TV n'affichent pas le fond bleu standard utilisé normalement par la plupart des CDGs. Si la couleur de fond n'est pas correcte ou si elle clignote, essayez de connecter votre Singing Machine à un tube TV normal.

MOYENS HABITUELS DE CONFIGURATION DE VOTRE TV OU MAGNETOSCOPE

Votre Singing Machine est conçue pour connecter votre TV de la même façon que vous connectez une caméra vidéo, un MAGNETOSCOPE ou une console de jeu vidéo. La Singing Machine envoie constamment des signaux vidéo et audio aux prises jack Sortie Vidéo et Sortie Aux à chaque fois que vous jouez un CDG, chargez donc un CDG dans votre Singing Machine avant de commencer à faire ces connections. Vous verrez les paroles sur l'écran TV dès que la configuration sera correcte.

POUR FAIRE LES CONNECTIONS


Nous nous reportons à TV/MAGNETOSCOPE parce que les fabricants utilisent des moyens très semblables pour connecter les TV et MAGNETOSCOPES et vous pouvez connecter votre Singing Machine à une TV, un MAGNETOSCOPE ou un système via satellite (Contactez votre revendeur satellite pour les instructions). La configuration de la TV/MAGNETOSCOPE est la partie la plus difficile pour faire les connections et afficher les paroles de la Singing machine. Dans la plupart des maisons, la TV possède un câble branché ou une antenne en fonctionnement. Une fois que vous avez connecté votre Singing Machine à votre TV/MAGNETOSCOPE vous devez "dire" à votre TV/MAGNETOSCOPE d'afficher l'entrée de la Singing Machine au lieu de l'entrée habituelle du câble ou de l'antenne.

Vérifiez le manuel d'utilisation de votre TV/MAGNETOSCOPE pour installer de la manière la plus facile votre appareil particulier de divertissement. Si vous ne possédez pas le manuel de votre TV ou MAGNETOSCOPE, nous suggérons que vous appeliez le Service Après-Vente du fabricant de votre TV ou MAGNETOSCOPE. Ci-dessous nous donnons la liste des moyens les plus fréquents de configurer une TV/un MAGNETOSCOPE:

- (1) Dans le menu de configuration de la TV/MAGNETOSCOPE il doit y avoir une option "Sélection d'Entrée" où vous pouvez choisir entre "Câble/Antenne", "Vidéo 1" ou "Vidéo 2" comme source d'entrée.
- (2) Essayez de chercher une chaîne "Vidéo" entre la plus haute chaîne et la plus basse sur votre TV ou MAGNETOSCOPE. (C'est à dire entre la chaîne 99 et la chaîne 2 il devrait y avoir une chaîne "Vidéo", "Entrée" ou "Jeu".)
- (3) Cherchez le bouton sur la télécommande de votre TV/MAGNETOSCOPE auquel vous êtes connecté qui indique "Vidéo", "Vidéo 1", " Jeu", "Aux", "Ext", "Line 1", "Line-in" ou parfois le bouton "MAGNETOSCOPE" affichera la source d'entrée vidéo.

CONNEXION AUDIO

Connectez le appareil à votre TV ou à votre appareil stéréo en utilisant les connecteurs Blanc et Rouge du cordon de raccordement fourni. Branchez l'extrémité blanche du cordon de raccordement dans l'entrée blanche de la prise jack sur le appareil. Branchez l'extrémité rouge du cordon de raccordement à la prise jack d'entrée rouge du appareil. Connectez maintenant l'autre extrémité de la fiche blanche (voie de gauche) et rouge (voie de droite) du câble aux prises jacks ENTREE AUDIO OU ENTREE AUX de votre TV ou appareil stéréo.



FONCTIONNEMENTS DU CD OU CD+G

PRÉPARATION

- L'appareil est conçu pour jouer des CD possédant le logo d'identification " ". Si les CD ne sont pas conformes aux normes des CD, ils ne seront pas joués correctement.
- Les empreintes digitales et la poussière doivent être soigneusement nettoyées avec un chiffon doux. Nettoyez en un mouvement droit à partir du centre du disque vers le bord externe
- Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que sprays pour nettoyer les disques, sprays ou fluides antistatiques, benzène ou diluant pour nettoyer un disque compact. Ces produits chimiques endommageront définitivement la surface plastique du disque.
- Placez un disque dans le compartiment avec le côté imprimé tourné vers le haut et le côté brillant vers le bas. Les disques compacts peuvent être joués seulement d'un côté.
- Pour retirer un disque de l'étui de rangement, pressez au centre du boîtier et soulevez le disque en le tenant soigneusement par le bord.
- Remettre les disques dans leur boîtier après usage pour éviter la poussière et les rayures.
- Pour éviter de tordre le disque, ne l'exposez pas directement à la lumière solaire, haute humidité ou hautes températures pendant de longues périodes.
- Ne collez de papier ni n'écrivez sur l'une ou l'autre face du disque. Les encres utilisées dans certains feutres peuvent endommager les surfaces du disque.

LECTURE DE DISQUE CD OU CD+G

Rappels:

- Réglez les contrôles de VOLUME PRINCIPAL de votre appareil, TV ou système audio comme vous le désirez.
- Réglez les contrôles MICRO/BALANCE ou pressez le bouton l'écho comme nécessaire pour obtenir le mélange de musique et voix souhaité sur votre TV ou équipement sonore.
- Ne jamais placer autre chose qu'un disque compact dans le compartiment à disques. Des corps étrangers peuvent endommager l'appareil.
- Ne placer qu'un seul disque sur le plateau à la fois.

POUR ALLUMER/ETEINDRE

- Pour allumer le Centre Karaoké, pressez le bouton ALLUMÉ/ETEINT, l'indicateur ALLUMÉ/ETEINTLEDALLUME s'allume.
- Pour ETEINDRE le système, pressez le bouton ALLUMÉ/ETEINT à nouveau, L'indicateur ALLUMÉ/ETEINT LED ALLUME s'éteint.

CHARGEMENT D'UN DISQUE

- Soulevez la porte de CD pour ouvrir le compartiment CD/CDG. Placez un disque dans le compartiment avec le côté imprimé face à vous.
- Fermez doucement la porte du CD du compartiment CD/CDG. Après quelques secondes le témoin lumineux LED affiche le nombre total de pistes. (Si aucun disque n'est chargé, "--" est affiché.)

NOTE: Ne soulevez pas le couvercle du CD pendant que la Singing Machine joue un CD/CDG. Après avoir chargé un disque, si l'image ou les paroles sont distordues, éteignez la Singing Machine et rallumez-la pour la remettre à zéro.

(Voir le Guide de Localisation de Problèmes page F14 si un disque est chargé mais que le nombre total de pistes n'apparaît pas.)

FONCTIONNEMENTS DU CD OU CD+G

MODE LECTURE/PAUSE

- Pour commencer à jouer, pressez le bouton LECTURE/PAUSE. La première piste [/] et l'indicateur LED REPRODUCTION/PAUSE seront affichés.
- Pour arrêter de jouer momentanément pressez le bouton LECTURE/PAUSE à nouveau. L'indicateur LED LECTURE/PAUSE clignotera.
- Pour arrêter de jouer, pressez le bouton à nouveau.

REMARQUE: Si vous pressez pause quand un CDG joue, les paroles sur le moniteur pourront être distordues. Les distorsions persistent jusqu'à ce que tout l'écran soit restauré au moment d'un arrêt d'un instrument ou quand vous arrêtez la chanson et que vous la rejouez depuis le début.

MODE ARRÊT

Si le bouton ARRET est pressé pendant la reproduction, le disque s'arrêtera de jouer. (Le nombre total de pistes est montré dan la fenêtre LED.)

SAUTER REPRODUCTION (POUR DISQUES CD AUDIO ET CDG)

En mode ARRET vous pouvez sauter de pistes en avant ou en arriére jusqu'au numéro désiré en appuyant sur les boutons SAUTER (I◄◄-SKIP-►►►I).

Pour arrêter de jouer, pressez ceci bouton à nouveau.

RECHERCHE (SEULEMENT POUR DISQUES CD AUDIO)

Quand vous jouez un CD audio, pressez et maintenez le bouton SAUTER (I◄◀ -SKIP-▶►) et le CD cherchera à grande vitesse en avant ou en arrière. La lecture normale continuera lorsque vous aurez relâché le bouton.

RÉPÉTER

- Pour répéter la piste actuelle, pressez le bouton REPETITION une fois. L'indicateur LED REPETITION clignote.
- Pour répéter toutes les pistes, pressez le bouton REPETITION deux fois. L'indicateur LED REPETITION s'allume.
- Pour annuler la fonction Répétition, pressez le bouton REPETITION à nouveau. L'indicateur LED REPETITION s'éteint.

PROGRAMME

- Utilisez le bouton PROGRAMME pour jouer les chansons en ordre présélectionné.
 - Etape 1: Programmer en mode d'arrêt seulement. Pressez la touche de programmation jusqu'à ce que le témoin lumineux LED s'allume, la piste lira [].
 - Etape 2: Pressez le bouton SAUTER (I◄◄ SKIP ▶►) pour sélectionner la piste désirée.
 - Etape 3: Pressez le bouton PROGRAMME pour confirmer l'entrée. Vous pouvez répéter les étapes jusqu'à un maximum de 20 pistes.
 - Etape 4: Pressez LECTURE après avoir terminé de programmer et vous êtes prêt à commencer à chanter.
- Pour vider toutes les mémoires programmées, pressez le bouton ARRET.

INTRO

- Pressez le bouton INTRO une fois, et pressez alors LECTURE. Le lecteur de CD jouera jusqu'à 10 secondes de chaque piste comme introduction.
- Pressez le bouton INTRO pour arrêter la lecture de l'introduction.

REMARQUE: Les premières secondes de la plupart des pistes sont du silence.

FONCTIONNEMENTS DE LA CAMERA

CONFIGURATION DE LA CAMERA

- Soulevez la caméra en position verticale.
- Réglez la position de la caméra en la tournant doucement vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit à l'angle désiré.

NOTE: Si la singing machine est connectée par la SORTIE VIDEO, vérifiez que le sélecteur de SORTIE VIDEO est en position 'IMAGE" ou "LYRICS + IMAGE". Cela pourra prendre une minute jusqu'à ce que l'appareil règle les couleurs de l'image.

CONTRASTE VIDEO (SEULEMENT POUR LA CONNEXION DE SORTIE VIDEO)

- A cause de la variation des CDGs, la couleur des paroles se mélange quelquefois avec l'image de fond de la caméra. Pour augmenter le contraste entre les paroles et l'image de la caméra, appuyez sur le bouton de CONTRASTE VIDEO.
- Une fois le bouton de CONTRASTE VIDEO enfoncé, appuyez à nouveau dessus pour diminuer le contraste entre les paroles et l'image de la caméra.

FONCTIONNEMENTS DU MICRO

- Utilisez seulement des micros dynamiques avec les spécifications de la page F16.
- Si vous frappez ou laissez tomber le micro quand il est utilisé, vous pourrez l'endommager définitivement. Résistez à l'envie de faire tournoyer le micro par le fil.
- Eteignez le micro quand vous ne vous en servez pas pour éviter le bruit.
- Lorsque vous utilisez le micro, il est recommandé de le maintenir loin des haut-parleurs pour éviter les effets de retour.

SOINS ET ENTRETIEN

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

Après avoir utilisé appareil, éteignez en appuyant sur le bouton ALLUMER/ ETEINDRE.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, nettoyez simplement avec un chiffon doux et propre humecté avec de l'eau tiède.

NETTOYAGE DE LA LENTILLE LASER DU **CD** Pour de meilleurs résultats: Utilisez un

disque de nettoyage de la lentille CD conformément aux instructions du fabricant de disque de nettoyage.



Pour éviter des risques de choc électrique ou incendie, débranchez votre appareil stéréo de l'alimentation AC quand vous le nettoyez.

COMPACT DISQUE

Manipulation du Disque Bien que les pistes de musique du disque soient recouvertes d'une couche protectrice, on recommande toujours de traiter les disques avec soin. Prenez soin de toujours saisir les disques par le bord et de les remettre dans leur boîte immédiatement après usage.







NETTOYAGE DU DISQUE

Normalement le nettoyage ne sera pas nécessaire. Cependant, si des empreintes digitales, poussière ou saleté apparaissent, vous pouvez les nettoyer avec un chiffon doux sans peluche. Nettoyez en un mouvement droit à partir du centre du disque vers le bord externe. Vous pouvez aussi mouiller le disque avec de l'eau du robinet d'abord si nécessaire.





NOTE: Ne pas utiliser de détergents ni d'agents de nettoyage abrasifs, car ils pourraient endommager le disque.

LECTEUR DE CD

Le mécanisme du lecteur possède un système autolubrifiant et ne doit pas être huilé ni graissé.

GUIDE DE LOCALISATION DE PROBLÈMES

Si vous avez suivi les instructions et que vous avez des difficultés à faire fonctionner l'appareil, localisez le PROBLEME dans la colonne de gauche ci-dessous. Vérifiez la CAUSE POSSIBLE correspondante dans la colonne de localisation et réglez le problème.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	
Ne s'allume pas quand il est en	Le fil d'alimentation AC n'est pas branché correctement.	Branchez le fil d'alimentation AC.	
position ALLUME.	Pas de connexion du jack DC à l'adaptateur AC.	Insérez la prise jack DC dans la prise DC à l'arrière de l'appareil.	
Ne s'allume pas quand il est branché.	La prise AC n'est peut-être pas alimentée en électricité.	Vérifiez la prise avec une lampe qui fonctionne ou un autre appareil électrique.	
	Le volume est au minimum.	Augmentez le volume.	
Pas de son.	Le Contrôle de Volume sur l'appareil TV/système PA est au minimum.	Augmentez le volume du système TV/ PA.	
	Appareil TV/système PA (Public) ETEINT.	Allumez le système TV/Public.	
	Jacks de SORTIE AUX non branchés.	Suivez les instructions page F9 de la "Connexion Audio".	
	Le Disque a été placé à l'envers.	Insérez le disque correctement.	
	Le disque est sale.	Nettoyez avec un chiffon doux.	
Le LECTEUR DE	Le Disque est rayé.	Utilisez un nouveau disque.	
CD ne fonctionne pas normalement	Le Disque est tordu.	Utilisez un nouveau disque.	
ou bien " ", "£" ou " 🚺 " sont affichés.	Un disque non conventionnel est inséré.	Utilisez seulement des disques avec l'étiquette standard décrite page F10.	
	De l'humidité s'est formée à l'intérieur du Lecteur de CD.	Attendez de 20 à 30 minutes pour laisser sécher.	
	La Singing Machine doit être redémarrée.	Démontez la machine de la source d'énergie pendant 30 secondes.	
Les paroles et l'image de la caméra sont distordues.	La Singing Machine n'a pas chargé correctement les paroles et l'image de la caméra.	Eteignez la Singing Machine et rallumez-la pour la remettre à zéro.	

GUIDE DE LOCALISATION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	
L'écran n'affiche pas les paroles.	Le sélecteur de SORTIE VIDEO est en position "IMAGE".	Le sélecteur de SORTIE VIDEO est en position "LYRICS" ou "LYRICS + IMAGE".	
	La prise Jack de SORTIE CAMERA est connectée à l'ENTREE VIDEO de la TV.	Connectez la SORTIE VIDEO à l'ENTREE VIDEO de la TV.	
	Le sélecteur de source de la TV n'est pas placé sur VIDEO.	Utilisez la télécommande de votre TV pour sélectionner l'entrée VIDEO	
	La TV ne possède pas d'entrée vidéo.	Connectez la SORTIE VIDEO de l'appareil et ENTREE VIDEO de votre MAGNETOSCOPE, ou connectez-le à un Modulateur RF et ensuite à l'entrée de câble TV. Voir " Pour Faire les Connections" page F8. Vérifiez que le disque soit bien un CDG. (Voir page F17 pour les détails.)	
	Un CDG est chargé mais le témoin CDG ne s'allume pas.	Vérifiez que le disque est propre. (Voir page F13 pour les détails de nettoyage.)	
Aucune image n'est affichée sur la TV.	La Caméra pointe vers le bas.	Soulevez la caméra.	
	Le sélecteur de SORTIE VIDEO est en position "Lyrics".	Le sélecteur de SORTIE VIDEO est en position 'IMAGE" ou "LYRICS + IMAGE".	
L'affichage est flou.	La caméra n'a pas chauffé.	Attendez une minute jusqu'à ce que la caméra chauffe.	
	L'objectif de la caméra est sale.	Nettoyez l'objectif de la caméra.	
	L'objectif de la caméra n'est pas focalisé.	Réglez l'objectif de la caméra en faisant tourner doucement vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'affichage soit net. Ne tournez pas trop l'objectif.	
Pas de son du Micro.	Le volume du MICROPHONE est au minimum.	Réglez le VOLUME du MICRO au maximum. Remettez-le à un niveau confortable.	
	Le Micro est éteint.	Allumez le Micro avec le bouton ALLUMER/ETEINDRE situé sur le micro.	

DÉTAILS TECHNIQUES

SECTION AUDIO: ALIMENTATION DE SORTIE IMPÉDANCE DE SORTIE	0,5 WATTS (RMS) 8 OHMS	
SECTION DU LECTEUR DE CD: RÉPONSE DE FRÉQUENCE RAPPORT SIGNAL - BRUIT D - A CONVERSION NOMBRE DE PROGRAMMES SYSTÈME D'ÉCHANTILLONNAGE	100 Hz - 20 kHz (+/-3 dB) 50 dB 1-BIT DAC PROGRAMMATION ALÉATOIRE À 20 TOURS ANTICRÉNELAGE 8 FOIS	
MICRO	IMPÉDANCE -74 dB 600 OHMS AVEC MICRO DYNAMIQUE Ø 6,3mm	
SECTION ALIMENTATION (QUAND C'EST LE CAS)	AC 230V-240V~50Hz OU DC 12V === 700mA ADAPTATEUR AC DC	
DIMENSIONS (H x L x P)	4,0 x 10,4 x 9,6 Pouces / 10,1 x 26,4 x 24,4 Centimètres	
POIDS	3,3 lbs / 1,5 kgs	
ACCESSOIRES	1. DISQUE CD+G PRÉENREGISTRÉ DE KARAOKÉ 2. CÂBLE AV 3. MICRO DYNAMIQUE	

Les spécifications sont typiques, les appareils individuels peuvent varier. Ils sont sujets à des améliorations continues sans avis préalable et sans faire encourir aucune obligation.

GLOSSAIRE DES TERMES DU KARAOKÉ SINGING MACHINE

En plus de la terminologie associée avec les appareils électroniques de consommation, des termes supplémentaires sont utilisés presque exclusivement pour le karaoké. Ces termes servent à vous familiariser avec l'univers du Karaoké. Les caractéristiques énumérées cidessous, ne s'appliquent *peut-être pas* nécessairement au modèle particulier du Singing Machine que vous avez. Voici une brève explication des termes Karaoké:

Écho:

L'écho ajoute de la profondeur et de la résonance à la voix du chanteur sans toutefois modifier la musique. Cet écho est produit en créant une répétition mineure et contrôlée dans la voix du chanteur.

Multiplex:

Nos enregistrements multiplex contiennent 2 copies de la même chanson. Une version est l'enregistrement en stéréophonie de la chanson sans la voix du chanteur leader. La seconde version est enregistrée avec la musique et le chœur sur le canal de gauche et la voix du chanteur leader enregistrée sur le canal de droite. Cet enregistrement à 'pistes divisées' vous permet de contrôler le volume de la voix du chanteur leader en réglant le bouton de la balance. Vous pouvez chanter en duo avec le chanteur leader ou utiliser la voix du chanteur leader comme guide pour apprendre la chanson et en la faiblant progressivement avec le réglage de la balance vous serez capable de chanter la chanson tout seul.

Auto Voice Control (A.V.C.) - Contrôle automatique de la voix:

Losque la fonction AVC est activée, le chant d'un enregistrement multiplex s'arrête dès que le chanteur aura chanté au microphone. Quand le chanteur arrête de chanter, le chant d'un enregistrement multiplex se réactive automatiquement. Cette fonction est utile surtout pendant l'apprentissage d'une nouvelle chanson. Veuillez noter que la fonction AVC marche seulement avec l'enregistrement multiplex et ne marche pas avec les enregistrements sonores ordinaires.

Pitch Control - Contrôle de la hauteur:

Cette fonction contrôle la hauteur de la musique en réglant la vitesse de la lecture de la cassette. En augmentant la vitesse de la cassette, la musique a un son plus aigu (haut). En diminuant la vitesse de la cassette, la musique a un son plus gave (bas).

Key Controller - Régulateur du ton:

Le régulateur du ton change le ton de la musique du CD/CDG (en appuyant + ou -) pour l'adapter à la voix du chanteur.

CDG

C'est un acronyme pour *Compact Disc plus Graphics* (disque compact et graphiques). Vous allez aussi voir les variantes CD+G et CD+Graphiques. C'est un CD audio régulier avec information emmagasinée sur une piste de données, simultanément à la musique. En termes simples, un CDG a une sortie vidéo pour simples graphiques (il ne s'agit pas d'un vidéo à mouvements complets). Dans le cas du Karaoké, la fonction graphique est utilisée pour emmagasiner les paroles des chansons et pour afficher les paroles en harmonie avec la musique. Dans la plupart des cas, le logiciel CDG affiche les paroles avec un changement de couleur lorsqu'elles doivent être chantées. Vous n'avez besoin que d'un téléviseur ordinaire pour afficher les paroles d'un CDG.

REMARQUE: CDG est un type particulier de système de codification de disque compact qui est différent du VCD et du DVD. Votre Singing Machine peut décoder les diques audio compacts ordinaires et les disques CDG. Il ne lira pas les disques codifiés VCD ou DVD.

Les disques audio ordinaires et les cassettes n'afficheront pas les paroles sur votre écran de téléviseur. Les CD audio n'ont pas le logiciel nécessaire pour afficher les paroles.